

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchement avec cinéma maison avec le « Monitor Out »

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
4. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
5. Mettre la fonction « TV/VCR » de votre magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur la touche « BYPASS » de la télécommande COGÉCO.
6. Allumer le Cinéma Maison avec sa propre télécommande.
7. Mettre le Cinéma Maison en mode « VIDEO 1 » avec sa propre télécommande.
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
9. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
10. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
11. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
12. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
13. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder la télévision analogique :

1. Si le magnétoscope est allumé, s'assurer la fonction « TV/VCR » afin de le mettre en mode TV la touche « BYPASS » de la télécommande COGÉCO.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision numérique et regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
7. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
8. Mettre la fonction « TV/VCR » de votre magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur la touche « BYPASS » de la télécommande COGÉCO.
9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
10. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
11. Mettre le téléviseur au canal 3.
12. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
13. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec prendre la télécommande de votre magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.
14. Mettre la fonction « TV/VCR » de votre magnétoscope en mode « TV » en appuyant sur la touche « BYPASS » de la télécommande COGÉCO.
15. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
16. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder la télévision numérique avec le cinéma maison :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
4. Mettre votre magnétoscope en mode « TV/VCR » en appuyant sur la touche « BYPASS » de la télécommande COGÉCO.
5. Allumer le cinéma Maison avec sa propre télécommande.
6. Mettre le cinéma maison en mode « VIDÉO 1 ».
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
8. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
9. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
11. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO et contrôler le volume avec la télécommande du cinéma maison.

Pour regarder le DVD avec le cinéma maison :

1. Allumer le cinéma maison.
2. Mettre le cinéma maison en mode « DVD ».
3. Allumer le DVD.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
7. Contrôler le DVD avec sa propre télécommande.
8. Contrôler le volume avec la télécommande du cinéma maison.

Pour regarder le magnéscope avec le cinéma maison :

1. Allumer le cinéma maison.
2. Mettre le cinéma maison en mode « VIDEO 1 ».
3. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
4. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
5. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
6. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
7. Allumer le magnéscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
8. Contrôler le magnéscope avec la télécommande COGÉCO ou avec sa propre télécommande.
9. Contrôler le volume avec la télécommande du cinéma maison.

