

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchement avec cinéma maison gérant le « Monitor Out »

Pour regarder la télévision numérique avec le cinéma maison :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Allumer le Cinéma Maison avec sa propre télécommande.
4. Mettre le le Cinéma Maison en mode « VIDEO 2 » avec sa propre télécommande.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
9. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder la télévision analogique :

1. Si le magnétoscope est allumé, s'assurer la fonction « TV/VCR » afin de le mettre en mode TV la touche « BYPASS » de la télécommande COGÉCO.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision numérique et regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
7. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
8. Mettre la fonction « TV/VCR » de votre magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur la touche « BYPASS » de la télécommande COGÉCO.
9. Allumer le Cinéma Maison avec sa propre télécommande.
10. Mettre le le Cinéma Maison en mode « VIDEO 2 » avec sa propre télécommande.
11. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
12. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
13. Mettre le téléviseur au canal 3.
14. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
15. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation a l'écran avec prendre la télécommande de votre magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.
16. Mettre la fonction « TV/VCR » de votre magnétoscope en mode « TV » en appuyant sur la touche« BYPASS » de la télécommande COGÉCO
17. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
18. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision analogique et regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
8. Mettre le magnétoscope au canal que vous voulez enregistrer et appuyer sur « REC » pour démarrer l'enregistrement ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
10. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
11. Allumer le Cinéma Maison avec sa propre télécommande.
12. Mettre le le Cinéma Maison en mode « VIDEO 2 » avec sa propre télécommande.
13. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
14. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
15. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
16. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un autre canal analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoSCOPE en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoSCOPE en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
8. Mettre le magnétoSCOPE au canal que vous voulez enregistrer et appuyer sur « REC » pour démarrer l'enregistrement ou faire une programmation normale a l'écran avec la télécommande du magnétoSCOPE.
9. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoSCOPE en mode TV.
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
11. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder le DVD avec le cinéma maison :

1. Allumer le cinéma maison.
2. Mettre le cinéma maison en mode « DVD ».
3. Allumer le DVD.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 a l'écran).
7. Contrôler le DVD avec sa propre télécommande.
8. Contrôler le volume avec la télécommande du cinéma maison.

Pour regarder le magnétoSCOPE avec le cinéma maison :

1. Allumer le cinéma maison.
2. Mettre le cinéma maison en mode « VIDEO 1 ».
3. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
4. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
5. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 a l'écran).
6. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
7. Allumer le magnétoSCOPE en appuyant sur le bouton « POWER ».
8. Contrôler le magnétoSCOPE avec la télécommande COGÉCO ou avec sa propre télécommande.
9. Contrôler le volume avec la télécommande du cinéma maison.

