

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchement avec cinéma maison sans le « Monitor Out »

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
4. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
9. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
10. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder la télévision analogique :

1. Si le magnétoscope est allumé, s'assurer que la fonction « TV/VCR » est en mode TV.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un autre canal analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
8. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
9. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
11. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision numérique et regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
8. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
9. Mettre le téléviseur au canal 3.
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
11. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.
12. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
13. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
14. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder la télévision numérique avec le cinéma maison :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
4. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Allumer le cinéma maison.
9. Mettre le cinéma maison en mode « VIDÉO 1 ».
10. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.
11. Contrôler le volume avec la télécommande du cinéma maison.

Pour regarder le DVD avec le cinéma maison :

1. Allumer le cinéma maison.
2. Mettre le cinéma maison en mode « DVD ».
3. Allumer le DVD.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 a l'écran).
7. Contrôler le DVD avec sa propre télécommande.
8. Contrôler le volume avec la télécommande du cinéma maison.

Pour regarder le magnétoscope avec le cinéma maison :

1. Allumer le cinéma maison.
2. Mettre le cinéma maison en mode « VIDEO 1 » .
3. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
4. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur en mode « TÉLÉVISEUR 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître le numéro du canal a l'écran).
8. Contrôler le magnétoscope avec sa propre télécommande ou avec celle de COGÉCO.
9. Contrôler le volume avec la télécommande du cinéma maison.

DÉCODEUR NUMÉRIQUE

