

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

BRANCHEMENT AVEC INTERRUPTEUR A/B

Pour regarder la télévision numérique :

1. Appuyer sur le bouton « B » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le téléviseur au canal 3.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO. Pour regarder la télévision analogique :

1. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Si votre magnétoscope est allumé, assurez-vous qu'il soit au canal 3.
4. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
5. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision analogique et regarder la télévision analogique :

1. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO

5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
9. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
10. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
11. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
12. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision analogique et regarder la télévision numérique:

1. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
9. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
10. Appuyer sur le bouton « B » de l'interrupteur A/B
11. Mettre la télécommande COGÉCO en mode «

- DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
12. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
 13. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder une cassette vidéo :

1. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
 2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
 3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
- Mettre le téléviseur au canal 3.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
 5. Contrôler le magnétoscope avec la télécommande COGÉCO.

Note : Avec ce type de BRANCHEMENT, il est impossible d'enregistrer un canal numérique.

