

# Service à la clientèle

## MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

### Branchement AVEC INTÉRRUPTEUR A/B (FILS DE CÂBLE ET RCA)

Pour regarder la télévision numérique :

1. Appuyer sur le bouton « B » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le téléviseur au canal 3.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO. Pour regarder la télévision analogique :

1. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision numérique et regarder la télévision analogique :

1. Appuyer sur le bouton « B » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton

- « VCR » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
  7. Mettre le magnétoscope en mode « LINE » .
  8. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
  9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
  10. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
  11. Mettre le téléviseur au canal 3.
  12. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
  13. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.
  14. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
  15. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
  16. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision analogique et regarder la télévision numérique:

1. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope de façon normale.
8. Appuyer sur le bouton « B » de l'interrupteur A/B.

9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
10. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
11. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder une cassette vidéo :

1. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le téléviseur au canal 3.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER » .
7. Contrôler le magnétoscope avec la télécommande COGÉCO.

