

# Service à la clientèle

## MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

### BRANCHEMENT AVEC INTÉRRUPTEUR A/B (FILS DE CÂBLE SEULEMENT)

#### **Pour regarder la télévision numérique :**

1. Appuyer sur le bouton « B » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le téléviseur au canal 3.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO. Pour écouter la télévision analogique :
  1. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
  2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
  3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
  4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

#### **Pour enregistrer du décodeur numérique et regarder la télévision analogique :**

1. Appuyer sur le bouton « B » de l'interrupteur A/B.
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
4. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton

- « VCR » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
  7. Mettre le magnétoscope canal 3.
  8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
  9. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
  10. Mettre le téléviseur au canal 3.
  11. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
  12. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur le canal 3.
  13. Appuyer sur le bouton « A » de l'interrupteur A/B.
  14. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
  15. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

**Pour écouter une cassette vidéo :**

1. Appuyer sur le bouton « B » de l'interrupteur A/B.
  2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
  3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
- Mettre le téléviseur au canal 3.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
  5. Contrôler le magnétoscope avec la télécommande COGÉCO.

