

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

BRANCHEMENT AVEC SYSTÈME DE SON NORMAL

Pour regarder la télévision numérique sans le Système de son:

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le magnétoscope en mode « LINE » .
4. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
9. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
10. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO. Pour regarder la télévision analogique :
 1. Si le magnétoscope est allumé, s'assurer que la fonction « TV/VCR » est en mode TV.
 2. Mettre la télécommande COGÉCO n mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
 3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
 4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder

un autre canal analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
8. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
9. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
11. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision numérique et regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le magnétoscope en mode « LINE » .
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit :

INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).

7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.

8. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».

9. Mettre le téléviseur au canal 3.

10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.

11. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.

12. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.

13. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.

14. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder le décodeur numérique avec le Système de son :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.

2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».

3. Mettre le magnétoscope en mode « LINE » .

4. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).

5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande

6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».

7. Mettre le téléviseur en mode « VIDEO 1 » .

(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître « VIDEO 1 » à l'écran).

8. Allumer le Système de son.

9. Mettre le Système de son en mode « VIDÉO 1 » .

10. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

11. Contrôler le volume avec la télécommande du Système de son.

Pour regarder le magnétoscope avec le Système de son :

1. Allumer le Système de son.

2. Mettre le Système de son en mode « VIDEO 1 » .

3. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.

4. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».

5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.

6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».

7. Mettre le téléviseur en mode « VIDEO 1 » .

(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître « VIDEO 1 » l'écran).

8. Contrôler le magnétoscope avec sa propre télécommande ou avec celle de COGÉCO.

9. Contrôler le volume avec la télécommande du Système de son.

