

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchement de votre câble de base

Pour regarder le téléviseur :

1. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER » de sa propre télécommande.
2. Changer les canaux du téléviseur avec sa propre télécommande.

Pour enregistrer:

1. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER » de sa propre télécommande.
2. Mettre le téléviseur au canal 3.
3. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER » de sa propre télécommande.
4. Appuyer sur « REC » ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.

Pour enregistrer un canal et regarder un canal :

1. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER » de sa propre télécommande.
2. Mettre le téléviseur au canal 3.
3. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER » de sa propre télécommande.
4. Appuyer sur « REC » ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
5. Appuyer sur le bouton « TV/VCR » de façon à éteindre le mode « VCR » sur le magnétoscope.
6. Changer les canaux du téléviseur avec sa propre télécommande.

Pour regarder une cassette vidéo :

1. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER » de sa propre télécommande.
2. Mettre le téléviseur au canal 3.
3. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER » de sa propre télécommande.
4. Contrôler le magnétoscope avec sa propre télécommande.

TÉLÉVISEUR

