

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchement numérique de base

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER » .
3. Mettre le téléviseur au canal 3.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER » .
6. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO .

Pour enregistrer la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER » .
3. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER » .
6. Mettre le magnétoscope au canal 3.
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
8. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER » .
9. Mettre le téléviseur au canal 3.
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
11. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur le canal 3.

Pour regarder une cassette vidéo :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER »
3. Mettre le téléviseur au canal 3.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Contrôler le magnétoscope avec la télécommande COGÉCO

note :

Avec ce type de branchement, il est impossible d'écouter un canal et d'en enregistrer un autre en même temps. Le magnétoscope et le téléviseur doivent toujours demeurer au canal 3.

