

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchements régulier No1, DVD

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
4. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
5. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO.
6. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
7. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
8. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
10. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
11. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur au canal 3.
4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer du décodeur numérique et regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « DÉCODEUR NUMÉRIQUE » en appuyant sur le bouton "CABLE" dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le magnétoscope en mode « LINE ».
7. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
8. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO
9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
10. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
11. Mettre le téléviseur en mode « TÉLÉVISEUR ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître le numéro du canal du téléviseur).
12. Mettre le téléviseur au canal 3.
13. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
14. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.
15. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
16. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
17. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un autre canal analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur au canal 3.
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
8. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
9. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
10. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
11. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder le DVD :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 2 à l'écran).
4. Allumer le DVD avec sa propre télécommande.
5. Contrôler le volume avec la télécommande COGÉCO.
6. Contrôler le DVD avec sa propre télécommande.

Pour regarder le magnétoscope :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton "BYPASS" de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Contrôler le magnétoscope avec la télécommande COGÉCO.

DÉCODEUR NUMÉRIQUE

