

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

Branchements régulier No1, DVD et sélecteur RCA

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le magnétoscope en mode "LINE".
4. (Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
7. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode "DÉCODEUR NUMÉRIQUE" en appuyant sur le bouton « CABLE » dans le haut de la télécommande.
9. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
10. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.
11. Sélectionner « VIDEO 1 » sur le sélecteur audio/video RCA.

Pour regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur au canal 3.
4. Si le magnétoscope est allumé, s'assurer que le mode « TV/VCR » soit sur « TV ».
5. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer du décodeur numérique et regarder la télévision analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode "DÉCODEUR NUMÉRIQUE" en appuyant sur le bouton "CABLE" dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le magnétoscope en mode "LINE".
(Pour ce faire, prendre la télécommande de votre magnétoscope et appuyer sur le bouton indiquant soit : INPUT, LINE, AUX, SOURCE ou en descendant les canaux en bas du canal 2).
7. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
8. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
9. Mettre le téléviseur en mode « TÉLÉVISEUR ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître le numéro du canal du téléviseur).
10. Mettre le téléviseur au canal 3.
11. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
12. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation à l'écran en spécifiant que l'enregistrement doit se faire sur LINE et non sur un canal.
13. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
14. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
15. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder le magnétoscope :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
4. Sélectionner « VIDEO 1 » sur le sélecteur audio/video RCA.
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
6. Contrôler le magnétoscope avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder le DVD :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre le téléviseur en mode « VIDÉO 1 ».
4. Sélectionner « DVD » sur le sélecteur audio/video RCA.
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran).
5. Contrôler le DVD avec sa propre télécommande.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un autre canal analogique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton « POWER ».
3. Mettre la fonction « TV/VCR » du magnétoscope en mode « VCR » en appuyant sur le bouton " BYPASS " de la télécommande COGÉCO.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton « POWER ».
6. Mettre le téléviseur en mode « TÉLÉVISEUR ».
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton « BYPASS » de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître le numéro du canal du téléviseur).
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « MAGNÉTOSCOPE » en appuyant sur le bouton « VCR » dans le haut de la télécommande.
9. Appuyer sur REC pour enregistrer ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
10. Appuyer sur le bouton TV/VCR pour mettre le magnétoscope en mode TV.
11. Mettre la télécommande COGÉCO en mode « TÉLÉVISEUR » en appuyant sur le bouton « TV » dans le haut de la télécommande.
12. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

