

Service à la clientèle

MANUELS D'UTILISATEURS ET ASTUCES DE DÉPANNAGE

INTERRUPTEUR A/B PLACÉ AVANT LE MAGNÉTOSCOPE

Pour regarder la télévision numérique :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " TÉLÉVISEUR " en appuyant sur le bouton " TV " dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton " POWER ".
3. Mettre le téléviseur en mode " VIDEO 1 ".
(Pour ce faire, appuyer sur le bouton " BYPASS " de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran)
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " DÉCODEUR NUMÉRIQUE " en appuyant sur le bouton " CABLE " dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton " POWER ".
6. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder la télévision analogique :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton " A ".
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " TÉLÉVISEUR " en appuyant sur le bouton " TV " dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton " POWER ".
4. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer la télévision numérique :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton " B ".
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " DÉCODEUR NUMÉRIQUE " en appuyant sur le bouton " CABLE " dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le décodeur numérique en appuyant sur le bouton " POWER ".
4. Mettre le décodeur numérique au canal que vous voulez enregistrer.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " TÉLÉVISEUR " en appuyant sur le bouton " TV " dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton " POWER ".
7. Mettre le téléviseur au canal 3.
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " MAGNÉTOSCOPE " en appuyant sur le bouton " VCR " dans le haut de la télécommande.
9. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton " POWER ".
10. Mettre le magnétoscope au canal 3.
11. Appuyer sur " RECORD " de la télécommande COGÉCO ou faire une programmation à l'écran avec la télécommande du magnétoscope en spécifiant que l'enregistrement doit se faire au canal 3.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder la télévision numérique :

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton " A ".
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " TÉLÉVISEUR " en appuyant sur le bouton " TV " dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton " POWER ".
4. Mettre le téléviseur au canal 3.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " MAGNÉTOCSOPE " en appuyant sur le bouton " VCR " dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton " POWER ".
7. Mettre le magnétoscope au canal que vous voulez enregistrer et appuyer sur " RECORD " de la télécommande COGÉCO ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
8. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " TÉLÉVISEUR " en appuyant sur le bouton " TV " dans le haut de la télécommande.
7. Mettre le téléviseur en mode " VIDEO 1 ".
- (Pour ce faire, appuyer sur le bouton " BYPASS " de la télécommande COGÉCO pour faire apparaître VIDEO 1 à l'écran)
9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " DÉCODEUR NUMÉRIQUE " en appuyant sur le bouton " CABLE " dans le haut de la télécommande.
10. Changer les canaux du décodeur numérique avec la télécommande COGÉCO.

Pour enregistrer un canal analogique et regarder un canal analogique:

1. Mettre l'interrupteur A/B sur le bouton " A ".
2. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " TÉLÉVISEUR " en appuyant sur le bouton " TV " dans le haut de la télécommande.
3. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton " POWER ".
4. Mettre le téléviseur au canal 3.
5. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " MAGNÉTOCSOPE " en appuyant sur le bouton " VCR " dans le haut de la télécommande.
6. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton " POWER ".
7. Mettre le magnétoscope au canal que vous voulez enregistrer et appuyer sur " RECORD " de la télécommande COGÉCO ou faire une programmation normale à l'écran avec la télécommande du magnétoscope.
8. Appuyer sur le bouton " BYPASS-TV/VCR " de façon à éteindre le mode " VCR " sur le magnétoscope.
9. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " TÉLÉVISEUR " en appuyant sur le bouton " TV " dans le haut de la télécommande.
10. Changer les canaux du téléviseur avec la télécommande COGÉCO.

Pour regarder une cassette vidéo :

1. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " TÉLÉVISEUR " en appuyant sur le bouton " TV " dans le haut de la télécommande.
2. Allumer le téléviseur en appuyant sur le bouton " POWER ".
3. Mettre le téléviseur au canal 3.
4. Mettre la télécommande COGÉCO en mode " MAGNÉTOSCOPE " en appuyant sur le bouton " VCR " dans le haut de la télécommande.
5. Allumer le magnétoscope en appuyant sur le bouton " POWER ".
6. Contrôler le magnétoscope avec sa propre télécommande.

