

## Il est si facile de mettre en marche la fonction Dolby numérique\* de votre décodeur DCT2000\*!

Utilisez votre Guide de programmation interactif pour avoir accès à la technologie Dolby numérique 5.1. Il vous suffit de suivre les étapes ci-dessous pour activer la technologie Dolby numérique 5.1 sur votre décodeur numérique :

### Instructions pour le décodeur DCT2000 :

1. Effectuez l'installation de l'audio Dolby numérique 5.1 sur votre équipement actuel de cinéma à domicile en utilisant de câbles SPDIF. Pour des directives d'installation, consultez le diagramme au verso.
2. Appuyez sur le bouton « MENU » de votre télécommande pour afficher le menu principal.
3. À l'aide des touches flèches, déplacez le curseur jusqu'à ce que le mot « OPTIONS » soit surligné et appuyez sur « OK ».
4. Encore une fois à l'aide des touches flèches, déplacez le curseur vers le bas jusqu'à ce que le mot « AUDIO » soit surligné et appuyez sur « OK ».
5. À l'écran « AUDIO SETUP », déplacez le curseur vers le bas jusqu'au bouton « ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ » à côté de l'indicateur Dolby. Celui-ci devrait être en mode « DÉSACTIVÉ ». Déplacez le curseur vers la droite afin que le mot « ACTIVÉ » soit affiché et surligné. Appuyez sur « OK », puis sur le bouton « EXIT » de votre télécommande.
6. Appuyez sur le bouton « Info » de votre télécommande DCT2000 pour confirmer que l'option « Dolby Digital » est cochée dans le guide.


Voir le diagramme de configuration audio au verso.

\*Fonction disponible avec les décodeurs DCT2500, DCT6208 ou DCT2000 munis d'un port SPDIF. Cinéma maison requis.



On câble tous vos désirs.

# Configuration Dolby numérique 5.1



## CONSEILS PRATIQUES

1. Pour savoir si une émission est diffusée en Dolby numérique 5.1, appuyez sur « OK » sur votre télécommande DCT2000. La barre d'information de l'émission indiquera « Dolby Digital 5.1 » si l'émission est diffusée dans ce format audio.
2. Seules les émissions diffusées en Dolby numérique 5.1 indiqueront « DD5.1 » dans la barre d'information du guide. Tous les autres formats audio seront indiqués par « Dolby Digital » seulement.
3. L'enregistrement sur un magnétoSCOPE pendant que l'audio Dolby numérique 5.1 est en marche sur votre DCT2000 fera que l'émission sera enregistrée sans son car les magnétoSCOPE ne sont pas adaptés à l'audio Dolby numérique 5.1.